СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЬ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ (часть 2)

Продолжение. Начало в РЭТ №8, 2004 г.

Александр Тюнин (Москва) -

В первой части статьи были рассмотрены общие сведения о системе круиз-контроль, функционирование. Во второй части рассматриваются проверка компонентов системы, и порядок диагностики различных узлов.

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Во время движения под управлением СС может возникнуть ситуация, когда автомобиль поднимается в гору на O/D передаче A/T. Падение скорости в этом случае может привести к отключению режима СС. Условия возникновения данной ситуации фиксируются СС ECU:

• на «22 (ECT) – СС ECU» принимается сигнал с «15(S2) – ECM», соответствующий передаче O/D (соленоид S2 выключен, см. рис. 3);

• по входу «20 (SPD) – СС ECU» поступает сигнал с датчика скорости.

СС ЕСU формирует и передает в ЕСМ сигнал «O/D», по которому ЕСМ сигналом «S2» включает «Solenoid 2ON» (что соответствует третьей передаче А/T). Таким образом, СС ЕСU контролирует ситуацию до момента восстановления установленной СС скорости и убирает сигнал «9(O/D) – СС ЕСU», предоставляя ЕСМ самостоятельно управлять выбором передачи А/T.

Отказ СС ECU может вызвать формирование любого из перечисленных в таблице1 DTC. *Порядок диагностики СС ECU* приведен в таблице 2, расположение компонентов СС и задействованных монтажных и релейных блоков смотрите на рисунках 12, 13.




Рис. 12. Схема расположения компонентов СС




Рис. 13. Схема расположения монтажных и релейных блоков СС





Рис.14. Внешний вид монтажного блока Ј/В1

Таблица 2. Порядок диагностики СС ЕСИ

Телефон: (095) 741-7701

N∘ п/п	Описание проверки	Результат	Действия
1	На полностью прогретом двигателе (в движении), проверить переключение режима O/D (ON – OFF)	Нет	Проверить и отремонтировать систему управления А/Т.
	A/T по включению O/D CWITCH.	Да	Перейти к п.2.
	• извлечь СС ECU из разъема;	Нет	Перейти к п.5.
2	 включить зажигание; напряжение между «9(O/D) – СС ЕСU» и «GND» равно 1016 В. 	Да	Перейти к п.3.
	• подключить СС ЕСU к разъему;	Нет	Перейти к п.4.
3	• на полностью прогретом двигателе (в движении), измерить напряжение между «22 (ECT) – CC ECU» и «GND», при включении O/D CWITCH (ON – OFF): O/D CWITCH в положении ON (передача O/D A/T), апряжение меньше 1 B;O/D CWITCH в положении OFF (3-я передача A/T), напряжение порядка 1016 B.	Да	Проверяемая часть оборудования в порядке.
4	Проверить на обрыв и КЗ соединения: «22 (ECT) – CC ECU» – «1 – ECTS»	Есть проблемы	Отремонтировать или заменить неисправные соединения и разъемы.
	00 200% - %1 - 2013%	Нет проблем	Заменить CC ECU.
5	Проверить на обрыв и КЗ соединения: «9 (O/D) – СС ECU» – «20 – ECM»	Есть проблемы	Отремонтировать или заменить неисправные соединения и разъемы
	00 L00" - "20 - L0IVI"	Нет проблем	Заменить ЕСМ .






Рис.15. Принципиальная схема монтажного блока J/B1

Рис.16. Внешний вид монтажного блока Ј/В3

E-mail: elecom@ecomp.ru

Таблица 3. Порядок проверки «ECU-IG»

№ п/п	Описание проверки	Результат	Действия
1	Извлечь из J/B1 и проверить состояние предох- ранителя «ECU-IG»	«ECU-IG» сгорел	Проверить на предмет КЗ все потребители и цепи, связанные с предохранителем «ECU-IG»
		«ECU-IG» в порядке	Перейти к п.2.
2	• извлечь СС ECU, не отсоединяя разъем; • включить зажигание; • напряжение между «14(B) - СС ECU» и «GND» порядка 1016 B	Нет	Перейти к п.3.
		Да	Проверяемая часть оборудования в порядке.
3	Сопротивление между «13(GND) – СС ECU» и «GND» порядка 1 Ом	Нет	Отремонтировать или заменить неисправные соединение или разъем.
		Да	Проверить и отремонтировать соединения (разъемы) между АКБ и СС ЕСU.




Рис.17. Принципиальная схема монтажного блока Ј/ВЗ




Рис.18. Внешний вид монтажного блока Ј/В4

Телефон: (095) 741-7701




Рис. 19. Принципиальная схема монтажного блока Ј/В4




Рис. 20. Релейный блок R/B5




Рис. 21. Релейный блок R/B6




Рис. 22. Фрагмент схемы электропитания СС ЕСИ




Рис. 23. Фрагмент схемы электропитания СС ECU

На рисунках 14—21 показаны внешний вид и принципиальные схемы монтажных и релейных блоков, используемых оборудованием системы круиз-контроля.

В табл. 3 и 4 приведен **порядок проверки системы электропитания СС ЕСU**. Схемы используемые для проверки показаны на рисунках 4, 5, 22, 23.

В таблице 5 приведен *порядок проверки диа- гностической цепи СС ЕСU*. Схемы для проверки показаны на рисунках 9, 10.

В таблице 6 приведены типичные параметры сигналов на разъеме СС ECU в стандартных режимах работы. Внешний вид разъема СС ECU C15 (7A-FE) показан на рисунке 8.

Продолжение следует.

Таблица 4. Порядок проверки «ECU-B»

N∘ π/π	Описание проверки	Результат	Действия
1	Извлечь из J/B1 и проверить состояние	«ECU-В» сгорел	Проверить на предмет КЗ все потребители и цепи, связанные с предохранителем «ECU-B»
	предохранителя «ECU-B»	«ECU-В» в порядке	Перейти к п.2.
2	• извлечь СС ЕСU, не отсоединяя разъем; • напряжение между «15(BATT) – СС ЕСU» и «GND» порядка 1016 В	Нет	Проверить и отремонтировать соединения (разъемы) между АКБ и СС ЕСU.
_		Да	Проверяемая часть оборудования в порядке

Таблица 5. Порядок проверки диагностической цепи СС ЕСU

N∘ п/п	Описание проверки	Результат	Действия
	• включить зажигание; • напряжение между контактами 11(TC) и 3(E1) на разъеме DLC2 порядка 1016 В.	Нет	Перейти к п.2.
1		Да	Проверяемая часть оборудования в порядке.
2	Проверить на предмет обрыва и КЗ все соединения и разъемы между: • «8(TC) – CC ECU» и «11(TC) -DLC2»; • «3(E1)-DLC2» и «GND».	Есть проблемы	Отремонтировать или заменить неисправные соединения и разъемы.
		Нет проблем	Заменить CC ECU.

Таблица 6. Параметры сигналов на разъеме СС ЕСU в стандартных режимах работы

Контакты разъема	Названия сигналов	Условия проверки	Типичные значения
0. 10	N º C CND	(M/T) Нажать педаль сцепления.(A/T) Переместить ручку управления АКП в позицию P/N.	Меньше 1 В
213	N & C – GND	(M/T) Отпустить педаль сцепления.(A/T) Переместить ручку управления АКП в позицию D.	1016 B
7 10	D: OND	При включенном зажигании включить «MS CC – ON», должна включиться лампочка CC INDICATOR LIGHT.	Меньше 1,2 В
713	Pi – GND	При включенном зажигании, выключить «MS CC – OFF», должна погаснуть лампочка CC INDICATOR LIGHT.	1016 B

АВТОЭЛЕКТРОНИКА

Таблица 6. Продолжение

Телефон: (095) 741-7701

Контакты разъема	Названия сигналов	Условия проверки	Типичные значения
813 TC – GND		Включить зажигание.	1016 B
		В движении при отключенном СС.	1016 B
913	O/D – GND	«O/D CWITCH – ON»В движении по плоской дороге при включенном СС.	1016 B
		«O/D CWITCH – OFF» (на 3-й передаче АКП).В движении при включенном СС.	Меньше 1 В
10 10	I CND	В движении при включенном СС.	915 B
1013	L – GND	В движении при отключенном СС.	Меньше 1 В
44 40	MC CND	В движении при включенном СС.При нажатии «SET/COAST – ON»	916 B
1113	MC – GND	В движении при включенном СС.При нажатии «RES/ACC – ON»	Меньше 1 В
10 10	MO CND	В движении при включенном СС.При нажатии «RES/ACC – ON»	915 B
1213	MO – GND	В движении при включенном СС.При нажатии «SET/COAST – ON»	Меньше 1 В
13 – «земля» кузова	GND – BODY GND	Всегда.	Меньше 1 В
1413	B – GND	При включенном зажигании.	1016 B
1513	BATT – GND	Всегда.	1016 B
10 10		При нажатой педали тормоза.	1016 B
1613	STP – GND	При отпущенной педали тормоза.	Меньше 1 В
	CCS – GND	При включенном зажигании включить «MS CC – ON», переключатель режимов CC SW в нейтральном положении.	
		При включенном зажигании включить «MS CC – ON», нажать «CANCEL SW – ON»	5,97,2 B
1813		При включенном зажигании включить «MS CC – ON», нажать «SET/COAST – ON»	3,44,6 B
		При включенном зажигании включить «MS CC – ON», нажать «RES/ACC – ON»	1,0 2,5 B
10 10	CMC CND	При включенном зажигании включить «MS CC – ON», должна включиться лампочка CC INDICATOR LIGHT.	Меньше 1В
1913	CMS – GND	При включенном зажигании, выключить «MS CC – OFF», должна погаснуть лампочка CC INDICATOR LIGHT.	Меньше 1В
		Запустить двигатель, автомобиль стоит на месте.	4,75,2 B
2013 SPD – GND		Во время движения (последовательность импульсов с датчика скорости).	Переменное напряжение амплитудой 37 В
2113	3 IDL – GND	Включить зажигание. Полностью открыть дроссельную заслонку.	Меньше 1В
2113		Включить зажигание. Полностью закрыть дроссельную заслонку.	1016 B
		В движении при включенном СС, «O/D CWITCH» – «ON»	Меньше 1В
2213	EST – GND	В движении при включенном СС, «O/D CWITCH» – «OFF» (3-я передача АКП)	1016 B
2313	VR1 – GND	Включить зажигание.	4,75,2 B
		В движении при включенном СС.	1,14,5 B
2425	VR2 – VR3	Включить зажигание. Привод ССА в положении «ACCELERATION SIDE» (полностью открыт)	3,84,5 B
		Включить зажигание. Привод ССА в положении «DECELERATION SIDE» (полностью закрыт)	1,11.4 B
2513	VR3 – GND	Всегда.	Меньше 1В
2613	L- – GND	Всегда.	Меньше 1В